

Benodigdheden

st.	Wat	Afmetingen
3	Balk voor poten ,dwarshouten en kader van de zitting.	210cm lang 25X46mm
2	Multiplex voor rugleuning	20cmX40cm dikte: 2mm
1	timmerpaneel in grenen	40X45cm
2	metalen clips voor de poten te bevestigen	Halve winkelhaak

Gereedschap:

st.	Wat	Nodig voor stap
1	Fles houtlijm pattex	Overall waar hout genageld wordt
4	Lijmknechten klein	1,3
1	verstekbak	Voor al het hout dat gezaagd moet worden
1	kapzaag voor verstek bak	Voor al het hout dat gezaagd moet worden
1	Hamertje	Voor nagels te bevestigen
1	rasp	2,7 En om bij te werken
2	schuurpapier	2,7 En om bij te werken
1	Handboor	7,9
1	Kruis schroevendraaier	7,9

Stap 1

Bevestig de 2 multiplexen op elkaar met lijm.

Stap2

Zaag de lange poten op maat en rond met rasp en schuurpapier af.

Stap 3

Bevestig met lijm en nagels de multiplex plaat op de 2 lange poten. Hellemaal van boven. Doe dit met kleine klemmen. 2stuks per poot.

Stap4

Zaag de 2 dwarshout. Bevestig ze tussen de lange poten. Met 2 nageltjes aan elke poot.

Stap5

Kijk of de multiplex goed vastzit. Eventueel verstevigen met 2 balkjes uit afvalhout.

Stap 6

Zaag de balkjes van de zitting. Zaag in een verstek van 45°. bevestig ze met nagels en afvalhout in de hoek.

Stap7

Zaag nu de korte poten op maat en rond zoals bij stap 2 beschreven de poten af.
Bevestig de metalen clips.

Stap 7

Zaag het dwarshout. Bevestig nu de metalen clips zorg dat ze nog kunne bewegen.
Bevestig nu het dwarshout.

Stap8

De lange poten dwars op de vloer zetten.

Stap 9

De korte poten bevestigen met de metalen clips

Stap10

Zifting tussen beide poten plaatsen en vast zetten

Stap 11

Genieten van je nieuwe stoel!!